



Система аналогового моделирования

Руководство по установке



## Содержание

Установка SimOne .....	3
Система обновлений версий.....	5

## Установка SimOne

Установка программы **SimOne** производится с помощью установочного файла **SetupSimOne№сборки.exe**.

Процедура установки ничем не отличается от установки обычного приложения Windows. При установке предлагается выбор между русскоязычной либо англоязычной версиями программы. В окне установки пользователь может выбрать, устанавливать ли Библиотеку компонентов SimOne – базу данных, содержащую УГО и SPICE-модели существующих электронных компонентов, а также Примеры – схемы, уже созданные и промоделированные в SimOne.

Установка коммерческой версии программы – **SetupSimOnePro№сборки.exe** – дополнительно требует установки системы защиты и ввода серийного номера.




Рисунок 1. Установка коммерческой версии

В случае, если лицензионный ключ не был активирован, запустите систему активации лицензии после завершения работы Мастера установки

SimOne. В соответствующем поле введите серийный номер лицензии и нажать кнопку Далее.




Рисунок 2. Ввод лицензионного ключа

После успешной проверки корректности введенного серийного номера установка программы заканчивается.

Подкаталоги (папки) и основные файлы папки, в которую устанавливается SimOne:

- Папка bin. Содержит исполняемый файл программы – simone.exe и файлы динамических библиотек программы.
- Папка db. Содержит базу данных электронных компонентов, используемых в программе.
- Папка help. Содержит файлы справки программы и руководство пользователя.
- Папка license. Содержит файлы, связанные с активацией лицензии.
- Licence.rtf. Лицензионный файл пользовательского соглашения.

## Система обновлений версий

Система обновления версии SimOne работает при наличии доступа компьютера пользователя к сети интернет и позволяет удобно и быстро обновить используемую версию программы на последнюю, выпущенную разработчиками. При обновлении система производит резервное копирование текущей версии и впоследствии разработчик может вернуться к ней.




Рисунок 3. Вызов окна обновлений

Обновление осуществляется из окна справки SimOne: меню «Справка» - «О программе...»




Рисунок 4. Проверка наличия обновлений

Восстановление предыдущей версии программы осуществляется нажатием на соответствующую кнопку окна справки SimOne.